

## CHAFING DISH

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- ▲ Gebruik bij voorkeur warm water voor het vullen van de waterbak net zoveel dat de lege voedselbak net niet gaat drijven
- ▲ Zet het onderstel op een stabiele ondergrond, waarbij het plateau waar de brander houders op geplaatst worden vrij staat van het oppervlak (minimaal 1 cm)
- ▲ Gebruik uitsluitend de door ons bijgeleverde brandpasta
- ▲ Ontsteek nooit de brandpasta buiten de houder en buiten de chafing dish.
- ▲ De brandpasta brandt gemiddeld 2 uur. Tijdens het verwarmen kan het water verdampen, waardoor het systeem kan droog koken. Controleer regelmatig het waterniveau.
- ▲ LET OP; u werkt met open vuur! Zorg altijd voor voldoende voorzorgsmaatregelen om brand en ongelukken te voorkomen.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- ▲ Laat het apparaat NOOIT droog koken
- ▲ Zet het apparaat altijd op een stabiele plaats.
- ▲ Verplaats de container NOOIT met indien deze niet geheel leeg is.
- ▲ Maak de koffiecontainer na gebruik altijd schoon

Dankzij de dubbele roestvrijstalen wand en de lage warmteoverdracht is de container bijzonder veilig.

partyland



#### Vragen- en opmerkingen

We hebben voor u een gebruiksaanwijzing samengesteld met daarop het gebruik van een van de Partyland producten. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor druk- of spelfouten. Als u vragen heeft over het product, of als u nog meer technische gegevens nodig heeft, neem dan contact op met Partyland. Ons team staat graag voor je klaar om te helpen.

[www.partyland.nl](http://www.partyland.nl)

