

TECHNISCHE SPECIFICATIES POPCORNMACHINE

Modelnr.: *537.005

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen.

1. APPARAATGEGEVENS

Model	PC-G1500
Afmetingen	520 x 380 x 670 mm
Voltage	220-240 V, 50/60 Hz
Vermogen	1500 W

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

A Zorg dat het apparaat solide staat en niet in de directe zon en/of regen.

B Sluit het apparaat alleen aan volgens de waarde vermeld op het typeplaatje.

LET OP !! NOOIT WATER OP DE HETE PLAAT GIETEN, DIT KAN ERNSTIGE GEVOLGEN HEBBEN.

3. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

1. **A** Schakel het apparaat in, de verlichting brandt en de pan zal warm worden.
2. **B** Na ongeveer 5-7 minuten zal de pan voldoende verwarmd zijn voor gebruik.
3. **C** Giet 50 ml olie op de plaat en voeg daar 150 gram maïskorrels aan toe samen met 100 gram suiker of zout.
4. **D** Het zal hoorbaar zijn als de maïskorrels ontpoppen, als dit geluid afneemt zal de popcorn gereed zijn.
5. **E** Blijf altijd opletten als het apparaat in gebruik is ivm aanbranden van het produkt.



4. ONDERHOUD

1. **A** Zorg tijdens het onderhoud dat te allen tijde de stroom is afgekoppeld om ongelukken te voorkomen.
2. **B** Reinig het oppervlak met een vochtige doek niet bijtend reinigingsmiddel.
3. **C** Gebruik geen harde metalen of borstels.

