

TECHNISCHE SPECIFICATIES SUIKERSPINMACHINE

- Trek de transport/draagbeugel langs de voorzijde naar beneden. De kop van de machine bevindt zich nu in geveerde werkstand. Doe nu de stekker in het stopcontact.
- Plaats de suikerspinbak over de kop van de machine op de vier steunen
- Vul de kop van de machine tot 1cm onder de rand met grove suikerspinsuiker
- De hoofdschakelaar zit aan de rechter zijkant
- De heat schakelaar verwarmt het element zodat de suiker smelt en zorgt voor automatische koeling na het uitzetten (voorzijde)

Zet de motor/master schakelaar op ON, vervolgens werkt u met de schakelaar aan de voorzijde van de machine (verwarming). De eerste spin duurt altijd wat langer omdat het element goed warm moet worden. De eerste spin duurt altijd wat langer omdat het element goed warm moet worden. Er verschijnt een reep suiker tegen de rand van de bak. U legt het stokje rond terwijl u tegelijkertijd met de gehele arm de bak rondgaat. Indien u voldoende spinnen heeft gedraaid, of de kop moet worden bijgevuld dan zet u de heat schakelaar uit. De kop draait nog 20 seconden door om de kop te koelen.

Draai de kop nooit te leeg, anders gaat de machine roken. Schraap de rand van de bak regelmatig schoon om suikerverlies tegen te gaan. Pas op dat ter niets in de kop valt (muntgeld, paperclip) i.v.m. kortsluiting. De bak kunt u gewoon afspoelen onder de kraan, de machine kunt u met een uitgeknepen vochtige doek schoonmaken. Nooit water in de kop doen, of de gaatjes van de kooi leeg prikken. Deze gaan open als de machine weer heet wordt.

Voor het schoonmaken altijd alle schakelaars op “off” zetten en de stekker uit het stopcontact halen!

